

Professional Stonecare for all your needs!



RENGØRINGSPRODUKTER

HMK[®] R181 Fugerens

R181 er et special rensemiddel (koncentreret), som fjerner smudsaflejringer, organisk tilsmudsninger, olie og fedt fra fugernes overflade. Velegnet til glaserede og uglaserede, porcellanato, keramiske plader, klinker osv. De tilsmudsede fuger bliver atter rene og hygiejniske.

Anvendelse: Vægbeklædninger skal forvædes med vand, før R181 sprøjtes på og arbejdes igennem med en børste eller anden velegnet skuresvamp. Lad det virke kortvarigt (må ikke tørre), bearbejd området endnu en gang, og fjern det løsnede snavs. Skyl derefter området grundigt med rent vand. Ved behandling af gulvbelægninger sprøjtes R181 på forvædede fuger. Hvor det drejer sig om større områder fortyndes midlet med vand i forholdet 1:1 eller 1:2 og påføres det naturligt kolde område/den naturligt kolde fuge og arbejdes igennem med en skrubbe, børste eller velegnet skurepad. Lad det virke i 10 minutter (må ikke tørre), arbejd det igennem endnu en gang og fjern det løsnede snavs. Skyl derefter områder grundigt med rent vand. Hvis området er stærkt tilsmudset, gentages proceduren med længere virketid.

Såfremt der anvender vandsuger, anbefaler vi at der tilsættes HMK Z702 Skumdæmper i vandet, for at regulere mængden af skum.

Afprøv produktet på et skjult område for at vurdere egnethed og dækningsgrad. Brug ikke produktet ved temperaturer under 12 og over 25°C.

Vigtigt: Må ikke påføres i direkte sollys. Midlet kan angribe alkalifølsomme flader, poleret marmor/kalksten, aluminium, gummi, kunststof, voksbehandlet eller bejdset træ, lakerede flader eller lignende. Stænk skal straks tørres af, og skylles efter med rent vand.

Rækkevidde: Ca. 10 til 20 m²/liter.

Følg altid HMK's anbefalede metoder med anvendelse og påføring.

Indeholder tensider, alkalier og hjælpestoffer.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Leveringstørrelser:

500 ml. / 12 stk. pr. kasse.

5 liter / 2 stk. pr. kasse.

