

Professional Stonecare for all your needs!



RENGØRINGSPRODUKTER

HMK® R159 Flise- og Sanitetsrens

R159 er en specialrens (koncentreret), der fjerner kalkrester, urinsten, sæberester, rust og let cementslam fra glaserede og uglaserede fliser, keramik, murstenbelæggninger i sanitære og vådeområder. Snavsede flisefuger bliver rene igen.

Anvendelse: Eventuel gulvvarme afbrydes to dage inden behandlingen, hvorefter gulvet skal køle af. Påfør R159 fortyndet med vand (1:2 til 1:15) afhængig af intensiteten af smuds. Brug skurebørste, hård kost eller velegnet skurepad for at arbejde R159 ind i overfladen. Lad produktet virke på overfladen, uden at det tørrer ind. Bearbejd området igen og fjern det beskidte vand. Vask herefter med rigelige mængder rent vand. Ved særligt genstridige pletter kan gentag behandlingen.

Såfremt der anvendes vandsuger, anbefaler vi at der tilsættes HMK Z702 Skumdæmper i vandet, for at regulere mængden af skum.

Udfør en prøvebehandling på et lille sted for at finde ud af egnethed og forbrug. arbejdstemperatur bør ligge mellem +12 og +25°C.

Vigtigt: Må ikke påføres i direkte sollys. Syrefølsomme overflader såsom marmor, kalksten, agglomarmor, cementprodukter, plastik og vise metaloverflader vil blive skadet af kontakt med R159.

Rækkevidde: ca. 10-100 m²/liter

Følg altid HMKs anbefalede metoder med anvendelse og påføring

Indeholder tensider, syre, farve og duftstoffer

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.

Leveringstørrelser;

1 liter; kasse 12 x 1 liter

